

Configuração de Perfil de Cor – Sistema/Impressora

Pressione o botão do teclado "Windows + R".

• Na aba "EXECUTAR" digite "colorcpl.exe" e de "OK".

💷 Exec	rutar X
	Digite o nome de um programa, pasta, documento ou recurso da Internet e o Windows o abrirá para você.
<u>A</u> brir:	colorcpl.exe ~
	💎 Esta tarefa será criada com privilégios administrativos.
	OK Cancelar Procurar

Com a tela "GERENCIAMENTO DE CORES" aberta, faça as seguintes alterações.

- Em "DISPOSITIVO" selecione a sua impressora.
- Marque a opção "USAR MINHAS CONFIGURAÇÕES PARA ESTE DISPOSITIVO".
- Em "SELEÇÃO DE PERFIL" selecione Manual.

<table-of-contents> Gerenciamento de Co</table-of-contents>	ores		×
Dispositivos Todos os Perf	ìs Avançado		
Dispositivo:	Impressora: EPSON L3250 Series		~
	🕑 Usar minhas configurações para este disposit	ivo	Identificar monitores
Seleção de perfil:	Manual		~
Perfis associados a es	te dispositivo:		
Nome		Nome do arq	uivo
Adicionar Ren	nover	De	efinir como Perfil Padrão
Noções básicas sobre	configurações de gerenciamento de cores		Perfis
			Fechar



Agora vamos adicionar o perfil que baixamos no site.

- 1. Na tela "GERENCIAMENTO DE CORES" aperte em Adicionar.
- 2. Na tela "ASSOIAR PERFIL DE COR" aperte em Procurar.
- 3. Na tela "INSTALAR PERFIL" Selecione o perfil que você baixou de nosso site.

🥵 Gerenciamento de Cores	× Associar Perfil de Cor ×	
Dispositivos Todos os Perfis Avançado	Escolha um perfil na lista de perfis instalados no sistema.	
Dispositivo: Impressora: EPSON L3250 Series	Nome Nome do arquivo Perfis de Dispositivo WCS Perfil do modelo de dispositivo virtual sRGB	
Selecão de perfil: Manual	Perfil do modelo de dispositivo virtual scRGB wscRGB.cdmp	
Perfis associados a este dispositivo:	Wide Gamut RGB WideGamutRGB.icc	
Nome do arquivo	Web Coated SWOP 2006 Grade 5 Paper WebCoated SWOP 2006 Grad Web Coated SWOP 2006 Grade 3 Paper WebCoated SWOP 2006 Grad Web Coated FOGRA28 (SO 12647-2:2004) WebCoated FOGRA28 (SO 12647-2:2004) U.S. Web Uncoated v2 USWebUncoated v2 U.S. Web Uncoated v2 USWebUncoated v2 Procurar Addicionar como Perfil de Cor Avancado OK	
		×
	Nome Data de modificação Tipo	Taman
Adicionar Remover Definir como Perfil Padrão	Inicio Perfil_Jetink_Epson_L3250_09-09-2022_new.ic 26/10/2023 14:35 Perfil ICC	2.4
Noções básicas sobre configurações de gerenciamento de cores Perfis	Area de Trabalho	L.1
Fechar		
100	BIDIIOTECAS	
	Este Computador Nome: Perfil_Jetink_Epson_L3250_09-09-2022_new.icm ~	Adicionar
	Rede Abrir como somente leitura	•

Depois de adicionar o perfil

- 1. Aperte o botão "ADICIONAR".
- 2. Na tela "ASSOCIAR PERFIL" encontre o perfil adicionado recentemente, marque a opção "ADICIONAR COMO PERFIL DE COR AVANÇADO" e de "OK" e feche o gerenciador.

😹 Gerenciamento de Cores	×	Associar Perfil de Cor	×
Dispositivos Todos os Perfis Avançado		Escolha um perfil na lista de perfis instalados no sistema.	
Dispositivo: 🥪 Impressora: EPSON L3250 Series	~	Nome Nome do a	rquivo
Usar minhas configurações para este dispo	sitivo Identificar monitores		
Seleção de perfil: Manual	~		
Perfis associados a este dispositivo:		Perfil_S14_Papel_Tratado_09-0-2022.icm Perfil_JetInk	:_Epson_L3250_09
Nome Perfis ICC	Nome do arquivo		
Perfil_S14_Papel_Tratado_09-0-2022.icm (padrão)	Perfil_JetInk_Epson_L3250_09-09-2	a service of the serv	
Perfis ICC (Cor Avançada) Perfil_S14_Papel_Tratado_09-0-2022.icm (padrão)	Perfil_Jetink_Epson_L3250_09-09-2	Procurar Adicionar como Perfil de Cor Avançado	Cancelar
Adicionar Remover	Definir como Perfil Padrão		
Noções básicas sobre configurações de gerenciamento de cores	Perfis		



Agora, pressione o botão do teclado "Windows + R" novamente.

• Na aba "EXECUTAR" digite "control printers" e de "OK".



Em "DISPOSITIVOS E IMPRESSORAS" clique com o botão direito em sua impressora de sublimação e selecione a opção "PREFERÊNCIAS DE IMPRESSÃO"





Chegamos em "PREFERÊNCIAS DE IMPRESSÃO", onde faremos algumas mudanças.

- 1. Na aba "PRINCIPAL" comece alterando a "QUALIDADE" para Mais definições.
- 2. Abrirá uma tela de "CONFIGURAÇÕES DE QUALIDADE", mova a seta até o final para ter mais qualidade de impressão e aperte em "OK".

Referências de impressão de EPSON L325	60 Series	×	Configurações de qualidade
Principal Mais opções Manutenção			Papel comum / Bright White Paper
Predefinições de impressão			
Adicionar/Remover Pré-ajustes	Tamanho do documento	A4 (210 x 297 mm) ~	
 Documento - Rápido Documento - Qualidade normal Documento - Alta qualidade 	Orientação	• Vertical O Horizontal	Rapido
Documento - 2+ Documento - 2+ Documento - Tons de cinza rápido	Tipo de papel	Papel comum / Bright White Paper \sim	OK Cancelar Ajuda
Documento - Tons de cinza	Qualidade	Mais definições 🗸 🗸 🗸	
	Cor	Ocor OPreto/Tons de cinza	
	Impressão frente e verso	Não	
		Definições	
	Multi pg N	ão ∨ Ordem de layout	
	Cópias 1	Agrupar	
	Modo silencioso	Não 🗸	
Mostrar definições	Pré-visualizar	impressão	
Restaurar padrão Níveis de tinta	🗌 Organizador d	le tarefas fácil	
	ОК Са	ncelar Aplicar Ajuda	

Vá até a aba "MAIS OPÇÕES" e faça algumas alterações.

- 1. Em "CORREÇÃO DE CORES" marque a opção "PERSONALIZADO" e depois aperte em "AVANÇADO".
- Abrirá uma tela chamada "CORREÇÃO DE CORES", deixe marcado "SEM AJUSTE DE COR" e de "OK"
 Em "CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS" deixe marcado "IMPRESSÃO BIDIRECIONAL" e "ESPELHAR IMAGEM"

Principal Mais opções Manutenção		Gerenciamento de cor
Predefinições de impressão	Tamanho do documento A4 (210 x 297 mm) V	Controles de cor Corrigir foto
Adicionar/Remover Pré-ajustes	Papel de saída Igual ao tamanho do documento \sim	
 Documento - Rápido Documento - Qualidade normal Documento - Alta qualidade Documento - 2+ Documento - Tons de cinza rápido Documento - Tons de cinza 		
	Configurações Adicionais Girar 180º Impressão bidirecional Espelhar imagem	
Mostrar definições		
Restaurar padrão		



Agora, vamos voltar para a Aba "PRINCIPAL".

- 1. Clique em "ADICIONAR/REMOVER PRÉ-AJUSTES" para criarmos uma definição personalizada com o perfil JetInk.
- 2. Abrirá a tela "DEFINIÇÕES PERSONALIZADAS", preencha o campo "NOME" depois clique em "SALVAR"

Preferências de impressão de EPSON L32	50 Series	\times	Definições personalizadas
Principal Mais opções Manutenção			Predefinições de impressão Nome
Predefinições de impressão Adicionar/Remover Pré-ajustes	Tamanho do documento Orientação O Vertical O Horizontal	~	 Documento - Rápido Documento - Qualidade normal Documento - Alta qualidade Documento - 2+ Documento - Tons de cinza rápido Documento - Tons de cinza
a bocumento - Ara qualidade ⊡ Documento - 2+ ∰ Documento - Tons de cinza rápido ∰ Documento - Tons de cinza	Tipo de papel Qualidade Mais definições Cor OCCr Preto/Tons de cinz Impressão frente e verso Definições	> > 4	Exbir Esconder Apagar Restaurar Salvar
	Multi pg Não V Ordem de layout Cópias 1 2 2 Agrupar Vinverter ordem		Itens Configurações atuais Ajustes registrados Origem do papel Alimentação posterior - Tamarho do documento A4 (210 x 297 mm) - Sem margens Não - Orientação Vertical - Tipo de papel Papel comum / Bright White Paper - Qualidade Definições personalizadas -
Mostrar definições Restaurar padrão Níveis de tinta	Modo silencioso Não Pré-visualizar impressão Organizador de tarefas fácil OK Cancelar Aplicar Ajuda	× 1	Detalhe de qualidade Nível 6 -

Pronto, agora lembre-se de sempre conferir a predefinição antes de imprimir.

🖶 Preferências de impressão de EPSON L325	0 Series			\times
Principal Mais opções Manutenção				
Predefinições de impressão				
Adicionar/Remover Pré-ajustes	Tamanho do documento	A4 (210 x 297 r	nm)	~
 Documento - Rápido Documento - Qualidade normal Documento - Alta qualidade Documento - 2+ 	Orientação	• Vertical	Horizontal	
🗐 Documento - Tons de cinza rápido	Tipo de papel	Papel comum /	Bright White Paper	~
🗐 Documento - Tons de cinza	Qualidade	Mais definições		~
Sublimação	Cor	🔾 Cor	OPreto/Tons de cin:	za
	Impressão frente e verso	Não Definições		~
	Multi pg Ni	ão 🗸	Ordem de layout	
	Cópias 1	•	✓ Agrupar ✓ Inverter ordem	
	Modo silencioso	Nã	0	~
Mostrar definições	🔽 Pré-visualizar i	impressão		
Restaurar padrão Níveis de tinta	🗌 Organizador da	e tarefas fácil		
	OK Car	ncelar A	plicar Ajuc	la



Agora Vamos configurar o nosso software de edição de imagem.

- Photoshop
- Corel DRAW
- GIMP

Configuração de Perfil de Cor - Photo Shop

Abra o arquivo que deseja imprimir no programa Photoshop.



Abra a aba "ARQUIVO"

Ps	Arquivo	Editar	Imagem	Camada	Texto	S
4	Novo Abrir				Ctrl +N Ctrl +O	
• >	Procur Abrir c	ar no Br	idge	Alt+	Ctrl+O	
÷	Abrir c	omo ob	vieto inteli	aente	Cuito	
[]]	Abrir r	ecentes	je to man	gentein	I	
Q	Fechar			(Ctrl +W	
7	Fechar	todas		Alt+0	Ctrl +W	
	Fechar	"Outros	5''	Alt+	-Ctrl +P	
-다.	Fechar	e ir par	a o Bridge	e Shift+(Ctrl +W	
\bowtie	Salvar				Ctrl +S	
×	Salvar	como		Shift+	-Ctrl +S	
	Salvar	uma có	pia	Alt+	-Ctrl +S	
-	Revert	er			F12	_
	Export	ar			1	
1	Gerar				,	
7	Pesqui	sar Ado	be Stoc <mark>k</mark>			
	Coloca	ar incorp	orado			
	Pacote	ar vincui 	auos			
	Autom	otizar				-
	Scrints	auzai			, I	
۶	Import	tar			I	
Ø	Info sc	bre arq	uivo	Alt+Shift	+Ctrl +l	
Т	Imprin	nir			Ctrl +P	
R	Imprin	nir uma	cópia	Alt+Shift+	-Ctrl +P	
	Sair				Ctrl +Q	



Selecione "IMPRIMIR"

🚽 İmprimir	Ctrl +P
Imprimir uma cópia	Alt+Shift+Ctrl+P
Sair	Ctrl +Q

Na janela "CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSÃO DO PHOTOSHOP", selecione as opções de acordo com a imagem.

- 1. Selecione sua impressora.
- 2. Controle de cores será gerenciado pela própria impressora.
- 3. Proposito de saída sempre no "PERCEPTUAL"

Configurações de impressão do Photoshop	×
20,99 cm x 29,67 cm	Configuração da impressora
	1 Impressora: EPSON L3250 Series ~
	Cópias: 1 Configurações de Impressão
	Layout: 🛱 🛱
	Gerenciamento de Cores
	Lembre-se de ativar o gerenciamento de cores da impressora na caixa de diálogo de configurações de impressão.
Print	Perfil do documento: Adobe RGB (1998)
	2 Controle de Cores: Gerenciamento de Cores da Impressora ~
	Perfil da Impressora: Perfil_S14_ Mecolour_210C_30Seg_V1.0.icm
	Impressão normal ~
	3 Propósito de Saída: Perceptual ~
l	
🗌 Carresponder Cares de Impressão —	> Descrição
Aviso de Gamut	✓ Posição e tamanho
Mostrar branco do papel	Cancelar Concluído Imprimir



Configuração de Perfil de Cor – Corel Draw

Abra o arquivo que deseja imprimir no programa Corel Draw.

Após isso, vá na aba "ARQUIVOS" e selecione "IMPRIMIR".



Na aba Geral, confira se a sua "IMPRESSORA" de sublimação está selecionada:

mpressora:	EPSON L3250 Series	- Q	
Drientação:	Usar impressora padrão (Retrat	o)	
itatus: .ocal:	Impressora padrão; Pronto USB001	Imprimir em arquivo	
omentario:	~		
ntervalo de im	atual O Documentos	Copias	
) Página atual	O Seleção	Número de cópias:	
⊃ Páginas:	1 Pares e ímpar 👻	12 ³ 12 ³ ✓ Agrupar	
		Imprimir como bitmap: 300 🗊 dpi	
tilo de impress	ao: Sublimação	✓ Salvar <u>c</u> omo	SPECIAL LIQUIDS



Na aba Cor, confira em "CONVERSÕES" de cor se a sua impressora de sublimação está selecionada:



Logo após, em "PERFIL DE COR", coloque o perfil que você baixou no nosso site.

Imprimir	Perfil do documento		×
Geral Color Composição	Perfil padrão		
Cor:	(Padrão) Perfil_S14_ Mecolour_210C_30Seg_V1		
	EPSON L3250 Series		
Configurações:	Perfil_S14_ Mecolour_210C_30Seg_V1.0.icm		
	Outros perfis		
Conversões de cor:	Carregar perfis de cores		
Cores de saída:	Adobe RGB (1998)		
	Apple RGB		
	ColorMatch RGB 🗸		
Perfil de cor:	(Documento) EPSON sRGB		
	✓ Preservar números RGB		and the second
	✓ Preservar preto puro		C
Finalidade de renderização:	Perceptivo -		
As configurações e a visualizaçã definidas para a impressora do o Geral.	io de cores disponíveis nesta caixa de diálogo estão dispositivo Windows Graphic selecionado na guia		SPECIAL LIQUIDS
? <u>V</u> isualização de impressão	Imprimir Cancelar	Aplicar	Página 1 🔹 🕨



Confira também se a opção "PRETO PURO" está marcada e a finalidade de renderização no "PERCEPTIVO".

Imprimir		х
Geral Color Composição	Layout Pré-impressão 3 questões	
Cor:	 <u>C</u>omposta Visualizar separações 	
Configurações:	<u>C</u> or do documento <u>P</u> rova de cor	
Conversões de cor:	EPSON L3250 Series	
Cores de saída:	RGB 👻	
	✓ Converter cores exatas em RGB	
Perfil de cor:	(Padrão) Perfil_S14_ Mecolour_210C_30Seg_V1 💌	
	Preservar números RGB	
	Preservar preto puro	
Finalidade de renderização:	Perceptivo	
As configurações e a visualizaç definidas para a impressora do Geral.	o de cores disponíveis nesta caixa de diálogo estão dispositivo Windows Graphic selecionado na guia	
? <u>V</u> isualização de impressão	Mining Cancelar Aplicar Página 1	4

Após isso, na tela "GERAL", clique em salvar como e coloque um nome de sua preferência. Assim, fica mais fácil de conferir o estilo toda vez que você for imprimir.

imir					
eral Color	Composição	Layout Pré-impressão	3 questões		
Destino					18
mpressora: E	EPSON L3250 Series		~ Q		
rientação: l	Usar impressora padrâ	io (Retrato)	▼ Usar PPD		
tatus: In	mpressora padrão; Pro	onto			
ocal: U	ISB001		_ <u>I</u> mprimir em arquivo		
omentário:			Arquivo único 🔹		
ntervalo de impr	ressão	Cópias			
) Documen <u>t</u> o at Página atual	tual O Doc <u>u</u> ment	os Número de có	ópias: 1		
) Páginas:	1				
	Pares e ímpar		2 Agrupar		
	r ares e impaini -		200 Å d.:		
			mo bitmap: 300 📮 dpi		
tilo de impressão	sublimação		Salvar.como		
				SPECIAL LIQUIDS	
<u>V</u> isualização	de impressão 🛛 🖌	j Imj	primir Cancelar Aplicar	Página 1 👻	►



Na "PRÉ VISUALIZAÇÃO DE IMPRESSÃO", veja se o arquivo está com uma aparência mais clara, indicando assim que o arquivo foi corretamente convertido.

Pré-visualização de impressão - Sem título-2		- 🗆	\times
Ficheiro Visualizar Opções de Impressão Ajuda			
k 🔍 🚝 🙆 🗖 👄 🔶 Imprimi	Cancelar		
Frente	Topode página		
Documento Terminado	Total : 1 Página Actual : 1 Cópias : 1 Ir	mpressora : EPSON L3250 Series	1.1



Configuração de Perfil de Cor – GIMP

Abra o arquivo que deseja imprimir no programa GIMP.

Arq	uivo Editar Seleciona	ar Visualizar	Imagem	Camada	Cores	Ferramentas	Filtros	Janelas	Ajuda
Ð	Nova		Ctrl+	N					
	Criar			>					
	Abrir		Ctrl+	0					
5	Abrir como camadas		Ctrl+Alt+	0					
0	Abrir URL								
	Abrir recente			>					
Å			Ctrl+						
	Salvar como		Shift+Ctrl+						
ч									
			Ctrl+						
			Shift+Ctrl+						
	Criar modelo de image								
÷									
				-					
	Copiar localização da il								
8	Mostrar no gestor de fi	cheiros	Ctrl+Alt+	·F					
×									
ľ									
\$ 1	Sair		Ctrl+	Q					
Er	ncolher automaticame	ente							
A	mostragem combina								
	6 7	<u> </u>							
_ 4	5 M	1) 1)							



Depois vá em "IMAGEM" e "GERENCIAMENTO DE CORES" escolha a opção "CONVERTER PARA O PERFIL DE CORES".



Agora vamos converter para o perfil JetInk. Selecione o perfil baixado no nosso site e dê o ok.





Na intenção de desenho colocar em Perceptual e depois clique em "CONVERTER".



Quando colocar pra imprimir, veja na aba "CONFIGURAÇÕES DA IMAGEM" se o arquivo está com uma aparência mais clara, indicando assim que o arquivo foi corretamente convertido.

Arquivo Editar Selecionar Visualizar Imagem Camada Cores F	Ferramentas Filtros Janelas Ajuda
⊕?. ≒ 🎽 🖉	
ે હિંદ અંડ ∠ ઽઽ વ	<u>1:00</u>
あえ酒 A 乙目	Geral Configurações da imagem
Q	Tamanho Pré-visualização
	Largura: 197,30 - Altura: 272,45 - mm -
	Resolução X: 3,02
Modo:	Resolução Y. 3,02 pixels/mm v
X Antisserrilhamento	Carregar configurações padrão
Expandir a partir do centro	Posição
Fixa Proporção V	Esquerdo: 0,00 Direito: 0,00
Posicionada: px V	Centro: Nenhum Y
	Ignorar margens da página
	🗙 Desenhar marcas de corte
Destaque 7	Imprimir Cancelar Aplicar
Nenhuma guia V 0	SPECIAL LIQUIDS
Encolher automaticamente	
Amostragem combinada 응그	
1 5 X 5 px 46,7.9 V JETII	NK-png (11,7 MB)



Em "PREFERENCIAS" confira que a predefinição de impressão está em sublimação, que é a configuração da impressora que fizemos anteriormente.

Arquivo Editar Selecionar Visualizar Imagem Camada Cores Ferrar	Inentas Filtros Janelas Ajuda I-190	180919091809
X Antisserrilhamento Enevoar bordas Expandir a partir do centro Fixa Proporção ✓ 1:1 ◀ ☑ ☑ ☑ Posicionada: px ✓ 0 ♦ 0 ♥ Tamanho: px ✓ 0 ♦ 0 ♥	Comertário: Intervalo de Páginas © Tudo © Seleção © Página Atual © Páginas:	Localizar Impressora
Destaque Nenhuma guia Encolher automaticamente Amostragem combinada	SPECIAL	Imprimir Cancelar Aplicar
Arquivo Editar Selecionar Visualizar Imagem Camada Cores Ferran	ng (11,7 MB) mentas Filtros Janelas Ajuda	× 1909
`L. A. V. A. P. L. P. II A. Z. ∃	Principal Mais opções Manutenção	
	Predefinições de impressão Adicionar/Remover Pré-ajustes Documento - Rápido	Tamanho do documento A4 (210 x 297 mm) ~ Orientação
Image: Seleção elíptica 0 Seleção elíptica 0 Modo: Image: Seleção elíptica X Antisserrilhamento 0 Enevoar bordas 0 Expandir a partir do centro 0 Fixa Proporção ∨	 Documento - Alta qualidade Documento - 2+ Documento - Tons de cinza rápido Documento - Tons de cinza Sublimação 	Tipo de papel Papel comum / Bright White Paper Qualidade Mais definições Cor Cor Cor Cor Preto/Tons de cinza Impressão frente e verso Definições
1:1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I		
0 ↓ 0 ↓ Tamanho: px ✓		Multi pg Não Ordem de layout Cópias 1 Agrupar Modo silencioso Não V
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Mostrar definições Restaurar padrão Níveis de tinta	Multi pg Não V Ordem de layout Cópias 1 I Rigrupar Modo silencioso Não V Pré-visualizar impressão Organizador de tarefas fácil

A equipe JetInk agradece a preferência!